

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

Il telecomando di ricambio HOTEL TV possiede tutte le principali funzioni dei telecomandi TV della maggioranza delle marche presenti sul mercato.


Conservate il Libretto Istruzioni nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo ulteriormente in futuro.


UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Indicatore luminoso.

Tasto di settaggio: si usa per programmare il telecomando. Premere con una penna o un oggetto appuntito.

Tasti di controllo del televideo:

 per accedere al televideo

 per uscire dal televideo e ritornare alla visione normale

ON/OFF per accendere e spegnere il TV.

Tastiera numerica.

Per controllare il volume dell'audio +/-.

Per selezionare il programma successivo P+ o precedente P-.

Per selezionare un terminale di entrata esterno.

Interrompe e ripristina l'audio.



Le funzioni dei tasti sopra descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.
Per aprire il vano batterie utilizzate un cacciavite TORX 8.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline.
Inseritele come illustrato:



- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro TV.





PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

Per programmare il telecomando **HOTEL TV** seguite quanto indicato nel paragrafo **A** o **B** o **C**.

A

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Cercate nell'elenco dei codici che si trova a metà di questo libretto istruzioni la marca del vostro TV e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. Philips 001) o quello della marca a cui vi rimanda la freccia.
-  3. Premere contemporaneamente il tasto ON/OFF e, con un oggetto appuntito, il tasto di settaggio alla sua sinistra finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- 

 4. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 001). L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate **lentamente** più volte un tasto tra quelli di uso più frequente **FERMANDOVI** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
- 6. Quando il TV risponde correttamente, premete con un oggetto appuntito il tasto di settaggio alla sinistra di ON/OFF per confermare la scelta.
Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**.

Individuate ed annotare il codice TV appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare nei seguenti casi:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, ripartite dal **punto 3** o passate al modo di programmazione **C**.

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Cercate nell'elenco dei codici che si trova a metà di questo libretto la marca del vostro TV e annotate il primo codice della lista elencato **SOTTO** la marca precedentemente identificata (es. Philips 103).



3. Premere contemporaneamente il tasto ON/OFF e, con un oggetto appuntito, il tasto di settaggio alla sua sinistra finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



4. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 103). **Tre lampeggi** indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ritentate la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 3**.

Verifica

Puntate il telecomando verso il TV. Controllate che l'apparecchio risponda correttamente ai comandi inviati. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto. In questo caso ripetete la procedura partendo dal **punto 3** utilizzando però il **CODICE SUCCESSIVO** a quello precedentemente inserito (es. 111).

Ricordate di annotare il codice TV usato per la programmazione del telecomando.

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare nei seguenti casi:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice non valido.

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Premere contemporaneamente il tasto ON/OFF e, con un oggetto appuntito, il tasto di settaggio alla sua sinistra finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



3. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il codice 000. L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.



4. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate **lentamente** più volte un tasto tra quelli di uso più frequente **FERMANDOVI** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.

- 5. Quando il TV risponde correttamente, premete con un oggetto appuntito il tasto di settaggio alla sinistra di ON/OFF per confermare la scelta. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Individuate ed annotate il codice trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare nei seguenti casi:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata.




ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Ricordate di annotare sempre il codice a tre cifre del vostro telecomando una volta terminata la ricerca e la sua memorizzazione.

Ciò può essere utile se dovete riprogrammare il telecomando in caso di cancellazione accidentale o di sostituzione delle batterie esaurite.

Se avete dimenticato di prenderne nota o se avete usato la procedura di programmazione del telecomando **A** o **C** nessun problema!

Per conoscere il codice del vostro telecomando:

-  1. Premere contemporaneamente il tasto ON/OFF e, con un oggetto appuntito, il tasto di settaggio alla sua sinistra finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare.
-  2. Rilasciate il tasto ON/OFF e il tasto di settaggio, poi premete e rilasciate il tasto 1/--.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce tre serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice, ad esempio al codice 306 corrisponde:

= 3
= 0
= 6
4. Prendete nota del codice così trovato per una facile e veloce consultazione.

SUGGERIMENTI UTILI

PROBLEMA

Il TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Il TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

L'indicatore luminoso lampeggia.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro TV non è compresa tra quelle elencate.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllare che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale **C**.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **HOTEL TV**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il nostro sito Internet **www.meliconi.it** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ulteriori informazioni: **CALL CENTER + 39 02 66012766**

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello di telecomando **HOTEL TV**

Data di acquisto _____

Timbro del rivenditore